


REMINGTON®

smooth & silky® Use and Care Guide



EP-6010

- A. Cabeça de depilação em curva
- B. 2 configurações de velocidade
- C. 42 pinças para uma depilação mais rápida
- D. Conector para a fonte
- E. Escova para limpeza
- F. Cabo de alimentação
- G. Bolsa de armazenamento

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Quando utilizamos aparelhos elétricos, alguns cuidados básicos devem ser observados, incluindo os abaixo:

LEIA TODO O CONTEÚDO DESTES MANUAIS ANTES DE UTILIZAR O APARELHO

PERIGO

Para reduzir o risco de choque elétrico:

- Não mergulhe o aparelho na água. Caso o aparelho caia na água desconecte da tomada antes de pegá-lo.
- O carregador não pode ser imergido na água, nem utilizado embaixo do chuveiro.
- Não utilize extensão para conectar este aparelho.
- Não coloque ou armazene o aparelho onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou pia.
- Exceto durante a carga, desconecte o aparelho da tomada logo após o uso.
- Desconecte da tomada antes de limpá-lo.

AVERTÊNCIAS

Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas:

- Este aparelho é apenas para uso doméstico.
- Um aparelho nunca deve ser deixado sozinho quando ligado, exceto quando carregar um aparelho recarregável.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Nunca use este produto caso o fio elétrico ou a tomada elétrica estejam danificados, caso o produto não esteja funcionando corretamente, caso tenha caído em uma superfície rígida ou se tenha sido danificado ou, ainda, caso o aparelho tenha caído na água. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não utilizem este aparelho sozinhas. Utilize este aparelho apenas para o uso pretendido, conforme descrito neste manual.

- Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Mantenha o cabo longe de áreas quentes.
- Nunca insira qualquer objeto nas aberturas do aparelho.
- Não utilize ao ar livre ou opere em locais onde aerosol (spray) esteja sendo utilizado, ou onde estiver sendo administrado oxigênio.
- Guarde sempre o aparelho e o adaptador de energia elétrica em uma área livre de umidade. Não armazene em temperaturas superiores a 60 °C.

- Sempre conecte a fonte ao aparelho e, em seguida, na tomada. Para desligar, coloque todos os controles para desligar, em seguida, retire o adaptador da tomada, retire o cabo de alimentação do aparelho para o armazenamento.
- Não use extensão ou conversor de voltagem neste aparelho.
- Não enrole o cabo em torno do aparelho, isso pode causar o desgaste prematuro do material.
- Este aparelho foi projetado para ser utilizado na posição vertical ou horizontal.



ATENÇÃO: Este produto nunca deve ser utilizado na banheira e/ou chuveiro.

MANTENHA ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES E USO SEMPRE EM SEU PODER

Como usar

Dicas úteis:

Se você é novo com os sistemas de depilação, você pode sentir algum desconforto inicial. Essa sensação diminui a cada utilização do produto. Com o uso frequente do sistema de depilação Remington®, você pode encontrar uma diminuição na quantidade e densidade de crescimento dos pelos.

O Sistema de depilação Remington® é melhor do que o de raspagem, pois a pele permanece lisa e sedosa de quatro a seis semanas. O depilador Remington® é mais eficiente, mais limpo e pode ser usado no conforto da sua casa, tendo maior praticidade e eliminando o alto custo de um salão de beleza.


Sendo a sua primeira utilização deste sistema, a pele pode demorar um pouco para se familiarizar com o produto, porém, após essa familiarização, temos a certeza de que receberá anos de uso agradável e satisfação completa.

Seu Depilador Reminton é projetado para fazer uma remoção fácil, eficiente e suave. A cabeça de depilação em curva foi especialmente projetada para se adaptar aos contornos de seu corpo. As pinças rotativas agarram mesmo os pêlos mais curtos (comprimento → mini.02 “/ 0,5 milímetros) e conseguem retirá-los pela raiz. Os Pelos crescem lentamente mais macios e finos. A depilação deixa a pele suave e livre de pêlos durante várias semanas.

- Antes de depilação, certifique-se que sua pele esteja limpa, seca e livre de cremes ou óleos.
- Remova a tampa protetora e ajuste para a velocidade desejada. Baixa é recomendada para cabelos finos e a alta é recomendada para cabelos grossos ou com um crescimento mais forte do cabelo.
- Com a mão livre, segure a pele firmemente para depilação.
- Posicione o depilador, de modo que os discos de aço inoxidável estejam em ângulo de 90 ° e plano contra a pele. A Cabeça em curva é para assegurar o máximo contato com a área de depilação.
- Usando pequenos movimentos circulares, deslize o depilador suavemente sobre a pele. Este movimento circular é o método mais eficaz e torna o processo mais confortável. Alternativamente, utilize contra o crescimento dos pelos em um movimento lento e contínuo.
- Repita dentro de cada área até que todos os pêlos indesejáveis sejam removidos.
- Depois da utilização, desligue o depilador e recoloque a tampa protetora.

Braço / Perna

Depile a partir da parte inferior do braço / perna e mova lentamente para cima. Para depilar atrás do cotovelo / joelho, mantenha o braço / perna reta para esticar a pele.



Axilas e Virilha

Por favor, esteja ciente de que estas áreas são particularmente sensíveis. No entanto, a sensibilidade será reduzida após o uso repetido.



Para mais conforto, garanta que a pele seja mantida tensa e que o pelo está no comprimento ideal de .02 -.05 ou 0,5-1,27 milímetros. Se notar que os pelos estejam acima destas medidas, apare os pelos com um aparador antes da depilação.

Ao depilar as axilas, levantar o braço para que a pele esteja esticada. Utilize movimentos circulares. Evite o uso de substâncias que possam causar irritação, como desodorantes, imediatamente após a depilação (de preferência durante a noite)



Atenção:

- Para sua proteção o depilador poderá parar de funcionar automaticamente, se pressionado com muita força contra a pele.
- Não use o depilador sobre pele irritada ou com varizes, eczemas, manchas, pintas ou feridas sem consultar um médico. Pessoas com resposta imunológica reduzida por exemplo, durante a gravidez, ou pessoas que sofrem de diabetes mellitus, hemofilia ou deficiência imunológica também deve consultar seu médico antes de usar este produto.
- Por razões de higiene não deixe que outra pessoa use o seu depilador. É recomendado para uso por uma única pessoa.

Instruções de operação:

- Leve o carregador e conecte o seu cabo a uma tomada elétrica.
- Ajuste a velocidade e está pronto para usar.
- Este depilador só pode ser usado com fio.

Dicas de uso

- A utilização do depilador pode provocar vermelhidão ou irritação da pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá rapidamente. No entanto, você deve consultar o seu médico se a irritação não desaparecer em três dias.
 - Todos os métodos de remoção de pêlos desde a raiz pode resultar em pêlos encravados, dependendo da condição da pele e do pêlo. Esfoliação regular ajuda a prevenir os pêlos encravados. Em alguns casos, a inflamação da pele pode ocorrer quando as bactérias penetram na pele (por exemplo, quando deslizar o aparelho sobre a pele). A limpeza completa da cabeça de depilação antes de cada uso irá minimizar o risco de infecção.
 - Ao usar um aparelho pela primeira vez o melhor é experimentá-lo em uma pequena área para se acostumar com o processo de depilação.
 - O comprimento ideal para remoção de pêlos é entre .02 - 0,05 "ou 0,5-1,27 milímetros. A depilação é mais fácil e mais confortável com este comprimento.
 - Tome um banho ou ducha quente antes de depilação e esfoliação para remover células mortas da pele. Isso fará com que a pele fique mais flexível, tornando o processo de depilação menos desconfortável.
 - Sua pele deve estar limpa e seca e livre de cremes ou óleos.
- Para os melhores resultados:**
- Os melhores resultados são obtidos com o leve deslizamento do depilador sobre a pele, com movimentos circulares e com a cabeça para cima, afastando o produto em cada passagem. Os discos devem deslizar suavemente sobre a pele. Se você pressionar muito forte, uma medida de segurança será acionada e o produto trabalhará mais lentamente ou mesmo será desligado.
 - Repetir o movimento dentro da mesma área, até que todo o pêlo seja removido. A duração de utilização depende da quantidade e densidade do pêlo. Após vários meses de uso frequente, haverá uma redução considerável dos fios. Haverá também um maior intervalo entre o seu crescimento.
 - Você pode depilar à noite, de modo que qualquer vermelhidão possível possa desaparecer até o dia seguinte.
 - Após o uso, você pode usar um creme hidratante para o corpo ou loção para acalmar e reduzir a irritação da pele.
 - Para obter melhores resultados, a unidade deve ser limpa após cada utilização.
 - O Depilador EP6010 Remington® pode ser usado com segurança na virilha. Se o pêlo na virilha estiver longo, cortar ou aparar antes da utilização.
 - O Depilador EP6010 Remington® também pode ser utilizado com segurança para remover um único fio de cabelo em seu corpo.

- Não é recomendado a utilização no rosto.
- Você deve utilizar inicialmente o seu depilador uma vez por semana. É recomendado a remoção uma vez por semana, especialmente para as mulheres com pele sensível, pois o processo é delicado, levando apenas alguns minutos.

Limpeza e Manutenção


Armazenamento
Antes de guardar, certifique-se que a tampa de proteção está travada.

Nunca enrole o fio ao redor do aparelho, pois isso fará com que o cabo rompa. Manuseie o cabo com cuidado para evitar a torção, espasmos ou esticá-lo demais, especialmente em conexões do cabo.

Cuidado com o seu Depilador
Para assegurar um desempenho de longa duração do seu depilador, limpe o conjunto de cabeça regularmente. Mantenha sempre a tampa protetora na cabeça de depilação, quando o depilador estiver desligado.

LIMPEZA APÓS CADA USO

- Verifique se o depilador está desligado e desconectado da tomada.
- Pressione o botão na parte lateral do depilador para liberar.
- Ligue o conjunto de cabeça de cabeça para baixo.
- Escovar com a pinça, o pêlo acumulado, girando o tambor manualmente.



NÃO SUBMERGIR EM ÁGUA.

CUIDADO:
Depilador: NÃO APTO PARA LIMPEZA DEBAIXO DE ÁGUA.

PARA REMOVER RESÍDUOS
Para remover os resíduos das pinças de aço inoxidável da cabeça de depilação em curva, umedeça um cotonete com álcool. Passe suavemente sobre as pinças até que o resíduo seja removido.

CUIDADO: Certifique-se que o cotonete não está encharcado com álcool, pois isso pode danificar a cabeça depiladora.

NOTA: Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas.

Garantia

UM ANO DE GARANTIA
A Microlite S.A. garante este produto contra qualquer defeito de fabricação por um período de 1 ano, contados a partir da data da emissão da nota fiscal, sendo:

- 12 meses, sendo 3 (três) meses da garantia legal acrescidos de 9 (nove) meses da garantia contratual.

As garantias legal e/ou complementar ficam automaticamente invalidadas se constatado o uso inadequado do produto, em desconformidade com as instruções contidas no respectivo manual, incluindo, mas não limitando-se às seguintes situações:

- O produto ter sofrido conserto ou ajuste por pessoas não autorizadas;
- Acidente causado pelo uso impróprio, abuso ou alteração do produto;
- Qualquer outra situação fora das instruções deste manual que estiverem fora de nosso controle.

SE O PRODUTO APRESENTAR DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA, SALVO AS EXCEÇÕES CITADAS ACIMA, ENTRE EM CONTATO COM O NOSSO SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, ATRAVÉS DO TELEFONE 0800-701-0201. AO ENTRAR EM CONTATO COM O SAC TENHA EM MÃOS A NOTA FISCAL DE COMPRA. GUARDE A NOTA FISCAL DE COMPRA ORIGINAL, ELA É SUA PROVA DE COMPRA. NENHUMA RESPONSABILIDADE, OBRIGAÇÃO OU PREJUÍZO SERÁ ASSUMIDO PELA INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DESTE PRODUTO, CASO SEJA UTILIZADO EM DESACORDO COM AS INSTRUÇÕES FORNECIDAS PELO FABRICANTE, CONTIDAS EM SEU MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO.


© 2012 SBI 10/12 Job# CS42768 **T22-34490**

Importado e Distribuído por
Microlite S/A
CNPJ: 49.032.964/0067-37

Perguntas ou comentários :
Ligue para 0800 701 0201

® Marca Registrada de Spectrum Brands, Inc., (SBI) ou uma de suas subsidiárias.

www.produtosremington.com.br
FABRICADO NA CHINA

volt
127V 
220V

ou

volt
127V
220V 